

Tête thermostatique Smart



Le kit thermostatique connecté pour chauffage centrale vous permet de contrôler individuellement la température de vos radiateurs, à tout moment. Grâce à l'application Smart Life, vous pouvez régler la température de chaque pièce, simplement avec votre smartphone.

Avantages :

- Programmation simple et intuitive : l'application vous permet de programmer la température de vos radiateurs à la semaine, 24 h/24 et 7j/7.
- Gestion à distance de vos radiateurs : avec l'application Smart Life pour Android et iOS, vous pouvez ajuster la température souhaitée à tout moment depuis votre smartphone ou votre tablette.
- Compatible avec toutes les vannes thermostatiques à filetage M30x1,5.
- Installation facile : il suffit de visser la tête sur la vanne du radiateur, en remplacement du bouchon existant.

Caractéristiques techniques :

Tête thermostatique :

Alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V (non fournies)

Programmation hebdomadaire

Fréquence 868 MHz

Plage de température 5 °C à 35 °C, par amplitude de 0,5 °C

Précisions ±1 °C

Dimensions Diamètre : 55 mm, Longueur : 69 mm

Passerelle domotique :

Alimentation Adaptateur secteur 220 Vca

Connectivité Wi-Fi

Fréquence 868 MHz

Dimensions Diamètre : 65 mm, Hauteur : 15 mm



La tête thermostatique connectée est conçue pour mesurer la température ambiante et réguler le débit d'eau à travers la vanne à laquelle elle est raccordée. Elle peut être réglée à la température souhaitée via l'écran tactile intégré à la tête thermostatique ou via l'application. La programmation est disponible 24h/24 et 7j/7 et peut être gérée par plages horaires.

En connectant la passerelle aux têtes thermostatiques connectées, vous pouvez les contrôler à distance, depuis un smartphone ou une tablette via l'application Android et iOS Smart Life. L'application donne accès aux mêmes fonctions qu'une tête thermostatique classique, comme avec des boutons physiques :

vous pouvez allumer ou éteindre les têtes, régler la température et les programmer à la semaine. Chaque passerelle peut gérer jusqu'à 16 têtes.



Fonctionnalités :

- Contrôle à distance via l'application Smart Life
- Programmation simple et intuitive
- Économies d'énergie
- Fonction hors gel
- Mode manuel



La conception des têtes thermostatiques « Smart » leur permet de s'adapter à tous les espaces, quelle que soit la position du radiateur. Le filetage M30x1,5 les rend compatibles avec la plupart des robinets thermostatiques.

L'écran LCD rétroéclairé pratique permet une lecture claire de la température et des autres informations nécessaires à son fonctionnement.

Grâce à la télécommande, vous pouvez gérer jusqu'à 16 têtes thermostatiques. L'application permet de gérer plusieurs unités de contrôle simultanément, ce qui permet de couvrir de grandes surfaces.

La passerelle se connecte au réseau Wi-Fi et peut être pilotée à distance.

Si vous utilisez la tête thermostatique sans la passerelle, la programmation s'effectue via l'écran tactile de la tête elle-même.

Mode sans application

La tête thermostatique peut être utilisée sans la passerelle domotique Wi-Fi.

Trois modes différents sont disponibles via l'écran tactile. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour choisir entre :


- Mode manuel
- Mode absence
- Mode programmation par défaut (LA TÊTE THERMOSTATIQUE NE PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE SANS CONNEXION À L'APPLICATION).

Horaires du programme par défaut :


| Part | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 7:00 22°C | 7:00 22°C | 7:00 22°C | 7:00 22°C | 7:00 22°C | 7:00 22°C | 7:00 22°C |
| 2 | 8:30 19°C | 8:30 19°C | 8:30 19°C | 8:30 19°C | 8:30 19°C | 8:30 22°C | 8:30 22°C |
| 3 | 17:00 22°C | 17:00 22°C | 17:00 22°C | 17:00 22°C | 17:00 22°C | 17:00 22°C | 17:00 22°C |
| 4 | 22:00 19°C | 22:00 19°C | 22:00 19°C | 22:00 19°C | 22:00 19°C | 22:00 19°C | 22:00 19°C |

Installation

Insérez deux piles AA et assurez-vous que les piles sont correctement orientées.



Installez la tête sur la vanne.




La tête thermostatique est compatible avec toutes les vannes à filetage M30x1,5.

La tête thermostatique ne doit pas être installée verticalement ni encastrée, et ne doit pas être recouverte par des rideaux.

L'élément de détection ne doit pas être exposé directement au soleil.

Mode avec application

1. Après avoir téléchargé l'application Smart Life, ouvrez l'application, cliquez sur le symbole + en haut à droite, puis sélectionnez Ajouter un appareil.



2. Déroulez le menu de gauche et sélectionnez « Plus »




3. Sélectionnez la passerelle (Wi-Fi).




4. Saisissez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter la passerelle, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation de la passerelle jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement. Sélectionnez ensuite « Vérifier que le voyant clignote ». Lorsque le voyant vert cesse de clignoter et reste allumé, la passerelle est connectée.



5. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur la passerelle nouvellement connectée et sélectionnez « Ajouter un périphérique secondaire » pour connecter les têtes thermostatiques (une passerelle peut contrôler jusqu'à 16 têtes thermostatiques).



6. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur la passerelle nouvellement connectée et sélectionnez « Ajouter un périphérique secondaire » pour connecter les têtes thermostatiques.



7. Assurez-vous que le thermostat est en mode appairage ;

- Maintenez le bouton MARCHÉ/ARRÊT (O) enfoncé jusqu'à ce que le symbole Wi-Fi apparaisse ;
- Appuyez sur le bouton + ou - ; le symbole se met à clignoter et le thermostat est prêt pour l'appairage.
- Cliquez ensuite sur « La LED clignote déjà » et attendez que la passerelle détecte le thermostat.

8. La tête thermostatique est connectée et prête à être programmée via l'application.

